

SMARTOCEAN MARKER COASTAL EDITION II



HARDWARE

Mekanisk

Innkapsling:	Polykarbonat plast
Diameter:	95 mm
Høyde:	285 mm
Vekt:	590 gram
Trykktestet:	14 bar (140 m)
Tautykkelse:	Max 15 mm

Sensorer

GPS
Akselerometer

Dataoverføring

LTE-M, NB-IoT, 4G, 5G

Strømkilde

4 x AA batterier
Batterilevetid opptil
6 måneder

SOFTWARE

SmartOcean App

Tilgjengelig på App Store for Apple iPhone og iPad, Google Play for Android mobil og nettbrett. Last ned appen via QR-koden eller gå til my.smartocean.com/app



MySmartOcean

Nettbasert løsning for desktop (PC/Mac/Linux).
Gå til my.smartocean.com

SMARTOCEAN MARKER COASTAL EDITION II

REGISTRER MARKØREN

1. Skann QR-koden på toppen av markøren med din telefon eller gå til <https://sobuoy.id>
2. Klikk på "Registrer bøye" og skriv inn ditt mobilnummer. Oppgi engangskoden du mottar på SMS.
3. Opprett konto om du ikke har en fra før og oppgi din kontaktinformasjon.
4. Markørens ID er utfylt ved bruk av QR-kode, alternativt registrer manuelt. ID'en står under QR-koden på markøren. Fyll ut og lagre.
5. Legg til flere markører/bøyer om ønskelig og velg abonnement. Etter vellykket betaling kan du laste ned SMARTOCEAN fra App Store eller Google Play. Du kan også bruke nettløsningen på din datamaskin.
6. Logg inn med mobilnummeret ditt i appen, og markøren er klar til bruk!

LYSSIGNAL PÅ MARKØR

- Grønt blinkende lys betyr at markøren er PÅ. Skyv bryter med klokken og hold for å aktivere den. Når lampen lyser grønt i 10 sekunder, låses GPS-posisjonen der markøren er. Dette kan ta inntil ett minutt. Posisjonen som hentes når markøren skrues på settes som utgangspunkt. Oppdater derfor posisjonen når du setter bruket på vannet. I appen kan du justere radius og varslinger når som helst.
- Blått blinkende lys betyr at markørens posisjon oppdateres. Skyv bryteren med klokken og hold i ett sekund for å starte oppdateringen.
- Rødt blinkende lys betyr at markøren slås AV. Skyv bryteren med klokken og hold til det blinker rødt for å slå den av. Ved signalfeil kan det også blinke rødt. Slå da på markøren igjen på et sted med fri sikt. Vi anbefaler å slå av markøren når den tas opp av vannet for å spare strøm og deaktivere varslinger.